



INSTALLATION MANAUL

มือจับล็อคประตูบานเลื่อนคู่ แบบมีกุญแจ (มือจับ 4 ด้าน)




DSKB-CV/DSKW-CV/DSKS-CV/DSKC-CV

Hook Adjustable (ปรับตะขอ)




วิธีใส่กุญแจ

1. ถอดดอกกุญแจออกจากมือจับ
 2. บิดใส่กุญแจ (หมายเลข 1) ให้ขนานกับพื้น
- ตามรูป
3. ปรับตัวล็อค (หมายเลข 2) ให้ขนานกับพื้น
- ตามรูป
4. เสียบหางใส่กุญแจให้เข้าช่องของมือจับอีกด้าน



Interior (ภายในบ้าน)



Exterior (ภายนอกบ้าน)

